

# Panasonic®

保管用  
保証書付き

一般家庭用

## ウインドプレス 風温セレクト

### EH5402P

## 取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



電源プラグを抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



必ず守る

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。  
単独で使わないと火災や感電のおそれがあります。

## 警告



禁止

- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)  
火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 次のような時は使用しない。
  - \*風が出たり出なかったりする。
  - \*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
  - \*コンセントへの差し込みがゆるい。火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。  
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。  
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。  
火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。  
爆発や火災のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。  
やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。  
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。  
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

## 警告



分解禁止

- 絶対に改造・分解・修理しない。  
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたりしない。  
感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。  
感電やショートのおそれがあります。

## 注意



禁止

- 温風の吹出口に直接手をふれない。  
やけどのおそれがあります。
- 通電したまま放置しない。  
火災のおそれがあります。
- 吸込口が破損したまま使用しない。  
やけどのおそれがあります。
- 人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。  
やけどや火災・故障のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。  
感電や発火のおそれがあります。



必ず守る

- コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。  
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
- ノズルの高温に注意する。  
守らないとやけどのおそれがあります。
- 使用中、ドライヤーの向きに注意し、  
吸込口から毛髪を10cm以上はなす。  
守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、  
取れなくなるおそれがあります。



## も く じ

安全上のご注意 ..... 1

準 備 ..... 5

●各部のなまえ ..... 5

使いかた ..... 6

●風を選ぶ ..... 6

スタイリングのポイント ..... 7

●ブロー（乾燥） ..... 7

●セット ..... 8

●上手にセットするために ..... 9

使い終わったら ..... 10

●使い終わったら ..... 10

●お手入れのしかた ..... 10

お知らせ ..... 11

●こんな異常を感じたら ..... 11~12


●定格・仕様 ..... 12

保証とアフターサービス ..... 13

●保証とアフターサービス ..... 13


●パナソニック電工お客様相談窓口のご案内 ..... 13

## 各部のなまえ



### 警告


- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。



抜かないと火災や発火のおそれがあります。

- 定格15A以上のコンセントを、単独で使用する。  
単独で使わないと火災や感電のおそれがあります。
- コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。  
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

## 風を選ぶ




## ブロー(乾燥)

### 1 タオルなどでおおまかに水分を取る

- 髪から水滴が落ちない程度まで。

### 2 電源スイッチをHOTにする



### 3 風の強さ、温度を選ぶ

- 風の選びかたの目安

▼家族で、季節に合わせて選べます。

風の温度(℃)		120	100	80	70	60
家族みんなの使用目的の違い	お父さんは7:3にピシッとセット	low				
	お母さんはフワッとボリュームアップ		high			
	ロングヘアーの娘はしっとりサラサラ仕上げ			TURBO		
	息子はラフに立ち上げセット			high		
	小さな子供は低温風でやさしくドライ				low	
季節による違い	暑くて不快な夏の風呂上がり			TURBO		
	乾燥に時間がかかる冬			TURBO		

### 4 髪全体に温風を当てる

- 毛の根元まで温風が当たるようにする。
- 髪をほぐすようにすると効果的です。

## セット

### 1 セットローションなどで髪を湿らせる。

- 髪にもみこむようにつける。
- 髪の内側にもいきわたらせる。



### 2 電源スイッチを「HOT」、風圧切替スイッチを「low」にし、くせづけ部分に温風を当てる。

- 左ページ(P7)を目安に風を選ぶ。
- そのまま「COLD」に切り替えるとセットが長持ちします。




#### ⚠ 警告

- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。  
火災や感電・やけどのおそれがあります。

#### ⚠ 注意

- 使用中、ドライヤーの向きに注意し、吸込口から毛髪を10cm以上はなす。  
守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなるおそれがあります。



## 上手にセットするために

### 立ち上げ

ブラシで下から上にすくい、  
髪の手元に温風を当てる。




### 分け目つけ

ブラシで押さえながら流し、  
分け目の方向に向かって  
少しもどし、くせづけ部分  
に温風を当てる。



### ボリュームを出す


ブラシで内側からすくい、  
半転させ髪の手元から  
毛先に向かって温風を  
当てる。




## 使い終わったら

### 警告


●使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、  
プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



●子供の手の届かない所に保管し使わせない。  
やけどや感電・けがのおそれがあります。



●浴室内や湿気の多い所に保管しない。  
また、水のかかりやすい所に置かない。  
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



※ハンドルを折り畳む場合には、指等をはさまないように注意してください。  
※本体収納時に、コードを本体に巻かない。(コードに負荷がかかり故障の原因になります)

## お手入れのしかた

(プラグをコンセントから抜いた状態で)

### お手入れする場合


●本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった  
布でふきとる。アルコール、シンナー、ベンジン、  
除光液などは使わない。  
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。




### 吹出口・吸込口のお手入れ

ホコリや髪の毛などを  
ブラシや掃除機などで  
取り除く(月1回以上)

※ゴミなどで目がつまるとサーモスイッチが動作します。  
この時に火花が見えることがあります。(P11・12参照)



# こんな異常を感じたら



※…サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。

## 定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	温風温度	60～120℃(室温30℃の時)
消費電力	1200W(TURBO・風温120の時)	コードの長さ	1.7m
風 量	1.4m³/min(TURBO時)	質量(重量)	610g(ノズル付)

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

### 転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

### ■保証書(裏表紙)をご覧ください

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのと、保存してください。

**保証期間: お買い上げ日から本体1年間**

### ■補修性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このウインドブレスの補修性能部品を、  
製造打ち切り後5年保有しています。  
注) 補修性能部品とは、その製品の機能を維持  
するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

11~12ページの「こんな異常を感じたら」の表に  
従ってご確認のあと、直らないときは、まずプラグを  
抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理を  
させていただきますので、恐れ入りますが、製品に  
保証書を添えてご持参ください。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により  
修理させていただきます。下記修理料金の仕組みを  
ご参照のうえ、ご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて  
います。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ご連絡いただきたい内容

製品名	ウインドブレス	お買い上げ日	年	月	日
品番	EH 5402P	故障の状況	できるだけ具体的に		


## パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

### 修理・部品などのご相談は

#### 修理ご相談センター



ナビダイヤル  **0570-081-365** ハイ 365日  
(全国共通番号)  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。  
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
パナソニック電工テクノサービス(株)  
札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎  
東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### 使いかた・お買い物などのご相談

#### パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時  
電話  **0120-878-365** ハイ 365日  
ナビは  
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**  
FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

キ  
リ  
ト  
リ  
線

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

T-No.5  
Printed in Thailand

# Panasonic

持込修理

## ウインドプレス 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH5402P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 (       )       —		
※ 販売店	住所・氏名 _____  電話 (       )       —		

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

T-No.5

（キリトリ線）